

Zu Ihrer Sicherheit

- Nutzen Sie das Gerät nicht bei übermäßigen Lautstärken, dies kann zu Hörschäden und/oder Schäden am Gerät führen.

Nicht in nasser oder feuchter Umgebung verwenden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Wäschewanne in nassen Kellern oder in der Nähe eines Swimmingpools usw.).

Reinigungs- und Pflegehinweise

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch. Nutzen Sie nie chemische oder scheuernde Pflegemittel

Halten Sie das Produkt von nassen oder feuchten Umgebungen fern.

For your safety

- Do not play music at excessive volume levels as this may damage your hearing and/or equipment

- Do not use outdoors in wet or damp environments. Do not use this product near water (e.g. bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in wet basements or near a swimming pool etc)

Care and Maintenance

Clean the unit with a soft, damp cloth. Never use chemicals or hard abrasives.

Keep this unit away from wet or damp surroundings.

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de produits chimiques ou d'abrasifs durs.

Conservez cet appareil à l'écart des environnements humides ou mouillés.

Nettoyage: Veuillez nettoyer avec un chiffon sec si nécessaire. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides et ne pas utiliser de nettoyeur corrosif