



3 USB⁺ 400mA Reiseadapter



Gebrauchsanleitung 34329

Produktübersicht

USB Charger




Adapter



Sicherungsaustausch

10A Überlade-Sicherung. Diese wird bei Überlastung automatisch abgeschaltet. Bitte setzen Sie in diesem Fall die Ersatzsicherung ein.



1. Entfernen Sie die kleine Abdeckung, um die Ersatzsicherung entnehmen zu können.
2. Entfernen Sie die alte Sicherung und ersetzen Sie diese durch die neue Sicherung.

Technische Daten:

Input: 100-240V~50/60Hz 400mA
Output: 5V= 3.4A MAX.

-Sicherungsleistung: 10A MAX.
-MAX. Leistung: 1000W bei 100V
~ 2400W bei 240V~

Hinweise für die Nutzung des Adapters

USA-Stecker: Schieben Sie den USA/AUS-Stecker ganz nach unten wie mit Pfeil B markiert, und stellen Sie sicher, dass die beiden Kontaktarmen in die parallele Position gedreht sind. Drücken Sie den quadratischen Knopf und schieben Sie den USA/AUS-Stecker zurück, um ihn nicht mehr zu verwenden.

America, Kanada
Japan, Taiwan (flacher 2-er Stecker)

AUS-Stecker: Schieben Sie den USA/AUS-Stecker ganz nach unten wie mit Pfeil B markiert, und drehen Sie die Kontaktarmen in "F" Form. Drücken Sie den quadratischen Knopf und schieben Sie den USA/AUS-Stecker zurück, um ihn zu stoppen.

Erstmal/Erstmal, Australien,
Neuseeland (Achtkantsteife)

UK-Stecker: Schieben Sie den UK-Stecker vollständig nach unten, wie Pfeil B markiert. Drücken Sie die quadratische Taste und schieben Sie den UK-Stecker zurück, um ihn zu schließen.

UK, HK, Malaysia,
Singapur (UK 3-er Stecker)

EU-Stecker: Schieben Sie den EU-Stecker vollständig nach unten, wie Pfeil B markiert. Drücken Sie die quadratische Taste und schieben Sie den EU-Stecker zurück, um ihn nicht mehr zu verwenden.

UK, DE, Frankreich, Niederlande,
Belgien (EU Universal-Rundstecker)



Kompatibilität



Das Produkt ist geeignet für die meisten elektronischen Geräte bis zu 2400W bei 240V und 1000W bei 100V. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verwendet werden, wie z.B.: Kamera, iPad, iPhone, MacBook, Android-Smartphone, Powerbank, Headset, Spielautomat, Rasierer, GPS usw. Bitte überprüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt oder das Typenschild des Geräts, bevor Sie es verwenden.



Warnhinweise:



- Dieser Zwischenstecker wandelt die Spannung nicht um.
- Die Eingangsspannung des Geräts, das Sie anschließen möchten, muss mit der Spannung des örtlichen Stromnetzes übereinstimmen.
- Keine Erdung. Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
- Setzen Sie den Adapter nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Nase aus. Nicht mit nassen Händen anfassen.
- Nicht mit elektronischen Geräten verwenden, die eine höhere Leistung benötigen (2400W bei 240V; 1000W bei 100V).
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur für den Innenbereich geeignet.

KOMPATIBLE LÄNDER

USA PLUG:

- American Samoa
- Anguilla
- Antilles
- Aruba
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bermuda
- Bolivia
- Brazil
- Cambodia
- Canada
- Cayman Islands
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- Guam
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Japan
- Jamaica
- Laos
- Lebanon
- Liberia
- Maldives
- Mexico
- Micronesia
- Montserrat
- Netherlands
- Nicaragua
- Peru
- Philippines
- Puerto Rico
- St. Vincent
- Saudi Arabia
- Tahiti
- Taiwan
- Thailand
- United States
- Venezuela
- Vietnam
- Virgin Islands (US&British)
- Yemen

AUS PLUG:

- American Samoa
- Argentina
- Australia
- China
- El Salvador
- Fiji
- Guatemala
- Kiribati
- Nauru
- Okinawa
- Panama
- Philippines
- Papua New Guinea
- St. Vincent
- Tajikistan
- Tonga
- Tanzania
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe

UK PLUG:

- Bahrain
- Bangladesh
- Belize
- Botswana
- Brunei
- Cameroon
- Channel Islands
- Cyprus
- Dominica
- El Salvador
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Hong Kong
- Iraq
- Iran
- Isle of Man
- Jordan
- Kuwait
- Lebanon
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Malta
- Mauritius
- Myanmar
- Nigeria
- Oman
- Qatar
- St. Lucia
- St. Vincent
- Saudi Arabia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Tanzania
- Uganda
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe

EU PLUG:

- Albania
- Algeria
- Angola
- Argentina
- Austria
- Azores
- Balearic Islands
- Bangladesh
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia
- Brazil
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroon
- Canary Islands
- Central African Republic
- Channel Islands
- Chile
- Comoros
- Congo
- Croatia
- Cote d'Ivoire
- Cyprus
- Denmark
- Djibouti
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Faeroe Islands
- Finland
- France
- Gabon
- Germany
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Guadeloupe
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Israel
- Italy
- Kazakhstan
- Korea
- Kuwait
- Laos
- Lebanon
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Madagascar
- Madeira
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Monaco
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Nepal
- Netherlands
- Niger
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Senegal
- Somalia
- Spain
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Thailand
- Togo
- Tunisia
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Zambia

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung, Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklarungen/34329.pdf>


reg.no.:72005675



Art.3432903 / PO 091XXXX

Macma, Frankenstraße 146, DE 90461 Nürnberg


3 USB⁺ 400mA Travel Adapter



Manual 34329

PRODUCT OVERVIEW

USB Charger




Adapter



REPLACEMENT OF THE FUSE

10A overload fuse, fuse will be automatically cut off when overload, replace it with spare fuse.



1. Remove the small cover to have access to the replacement fuse.
2. Remove the old fuse and replace with a new one. Only use type 10A fuse.

Specifications:

Input: 100-240V~50/60Hz 400mA
Output: 5V= 3.4A MAX.

-Fuse Rating: 10A MAX.
-MAX Power: 1000W at 100V~
2400W at 240V~

HOW TO USE THE ADAPTER

Use USA Plug: Slide down the USA/AUS plug completely as Arrow B marked. And make sure the two contact blades are turned to the parallel position. Press the square button and slide back the USA/AUS plug to stop use it.

America, Canada
Japan, Taiwan (Two-corner flat)

Use AUS Plug: Slide down the USA/AUS plug completely as Arrow B marked. And rotate the contact blades to "F" shape. Press the square button and slide back the USA/AUS plug to stop it.


China(mainland), Australia
New Zealand/Octagon Pins)

Use UK Plug: Slide down the UK plug completely as Arrow B marked. Press the square button and slide back the UK plug to stop use it.

UK, HK, Malaysia
Singapore(UK three pins)

Use EU Plug: Slide down the EU plug completely as Arrow B marked. Press the square button and slide back the EU plug to stop use it.

Germany, France, Netherlands
Belgium(EU universal round pin)



COMPATIBILITY



The product is suitable for most electronic devices up to 2400W at 240V and 1000W at 100V. It can be used with a multitude of appliances such as: Camera, iPad, iPhone, MacBook, Android smartphone, Power bank, Headset, Game machine, Shaver, GPS etc. Please check the safety data sheet or data plate of the device before using.



WARNINGS



- This adapter plug does not convert voltage. The input voltage of the appliance you want to connect must match the local power network voltage. No grounding.
- Unplug the adapter from the wall socket while not using.
- Do not use the adapter if the housing is damaged.
- Do not expose to liquid, moisture or humidity.
- Do not handle with wet hands.
- Do not use with electronic devices demanding power over (2400W at 240V; 1000W at 100V).
- Keep away from reach of children.
- For indoor use only.

COMPATIBLE COUNTRIES

USA PLUG:

- American Samoa
- Anguilla
- Antilles
- Aruba
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bermuda
- Bolivia
- Brazil
- Cambodia
- Canada
- Cayman Islands
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- Guam
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Japan
- Jamaica
- Laos
- Lebanon
- Liberia
- Maldives
- Mexico
- Micronesia
- Montserrat
- Netherlands
- Nicaragua
- Peru
- Philippines
- Puerto Rico
- St. Vincent
- Saudi Arabia
- Tahiti
- Taiwan
- Thailand
- United States
- Venezuela
- Vietnam
- Virgin Islands (US&British)
- Yemen

AUS PLUG:

- American Samoa
- Argentina
- Australia
- China
- El Salvador
- Fiji
- Guatemala
- Kiribati
- Nauru
- Okinawa
- Panama
- Philippines
- Papua New Guinea
- St. Vincent
- Tajikistan
- Tonga
- Tanzania
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe

UK PLUG:

- Bahrain
- Bangladesh
- Belize
- Botswana
- Brunei
- Cameroon
- Channel Islands
- Cyprus
- Dominica
- El Salvador
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Hong Kong
- Iraq
- Iran
- Isle of Man
- Jordan
- Kuwait
- Lebanon
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Malta
- Mauritius
- Myanmar
- Nigeria
- Oman
- Qatar
- St. Lucia
- St. Vincent
- Saudi Arabia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Tanzania
- Uganda
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe

EU PLUG:

- Albania
- Algeria
- Angola
- Argentina
- Austria
- Azores
- Balearic Islands
- Bangladesh
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia
- Brazil
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroon
- Canary Islands
- Cape Verde
- Central African Republic
- Channel Islands
- Chile
- Comoros
- Congo
- Croatia
- Cote d'Ivoire
- Cyprus
- Denmark
- Djibouti
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Faeroe Islands
- Finland
- France
- Gabon
- Germany
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Guadeloupe
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Israel
- Italy
- Kazakhstan
- Korea
- Kuwait
- Laos
- Lebanon
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Madagascar
- Madeira
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Monaco
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Nepal
- Netherlands
- Niger
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Senegal
- Somalia
- Spain
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Thailand
- Togo
- Tunisia
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Zambia

Disposal of waste: The item has to be disposed according to the waste disposal regulations valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.

The Declaration of Conformity for this product can be found at:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklarungen/34329.pdf>

reg.no.:72005675



Art.3432903 / PO 091XXXX

Macma, Frankenstraße 146, DE 90461 Nürnberg