

Gebrauchsanleitung Artikel 94375, Tischlampe

Dieser Artikel ist zur Beleuchtung von Innenräumen bestimmt.
Andere Anwendungen sind nicht gestattet.

Im Lieferumfang enthalten:

- Tischlampe
- Ladekabel
- Gebrauchsanleitung

Bedienung:

Verbinden Sie das Ladekabel mit der Lampe und Ihrem Computer oder einem anderen geeigneten Ladegerät.
Laden Sie die Lampe beim ersten Ladevorgang mindestens 8 Stunden lang auf.
An der Unterseite befindet sich der An-/Ausschalter. Betätigen Sie ihn, um die Lampe ein-/auszuschalten.


Sicherheitshinweise, Pflege und Wartung:

- Bewahren Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen, vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzubauen. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen etc.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es feucht ist, um die Gefahr eines Stromschlags, Explosionen oder Selbstverletzungen zu vermeiden.
- NICHT verwenden, wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Hitzeentwicklung bringen Sie das Gerät samt Akku an einen sicheren Ort im Freien. Im Falle eines Brandes löschen und kühlen Sie mit ausreichend Wasser und alarmieren im Zweifelsfall die Feuerwehr. Lithium-Ionen-Akkus können auch nach dem Löschen noch für längere Zeit rückzünden. Lagern Sie den gelöschten Akku / das gelöschte Gerät aus diesem Grund auch nach dem Ablöschen in einem Wasserbecken oder einem anderen geeigneten Behältnis.
- Decken Sie die Lampe während des Betriebs nicht ab und stellen Sie sie nicht auf brennbare Materialien.

Fehlerbehebung:

Sollte das Licht nach Betätigung des Ein-/Ausschaltknopfes nicht leuchten, überprüfen Sie bitte, ob der Akku aufgeladen ist, und schließen Sie die Lampe ggfs. mittels mitgeliefertem Kabel an ein geeignetes Ladegerät an. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse korrekt angesteckt sind.

Informationen zur Batterie und technische Spezifikationen:

Akku-Typ: Li-Ion 18650
Batteriespannung: DC 3,7V 
Kapazität: 800mAh
Gewicht der Batterie: 29g
Lampenart: LED
Batterieabmessungen: 6,5x1,8cm
Chemische Zusammensetzung: Lithium-Manganit, Stahlmantel, Lithiumhexafluorophosphat, Graphit, Kupfer, Aluminium, Nafion® NR50, Acetylen Schwarz
Keine kritischen Rohstoffe über 0,1% Massenanteil bekannt.


Feuerlöschmittel: Wasser

Herstellungsdatum: Juli 2024
Batterieimporteur: MACMA, Frankenstr.146, DE 90461 Nürnberg, www.macma.de, info@macma.de
Geographischer Standort der Batterieproduktionsfabrik: Provinz Henan, China
Anzahl der Ladezyklen: ca. 800
Ladevorgangsdauer: 8 Stunden
Betriebsdauer nach vollständiger Ladung: 12 Stunden



Entsorgung:

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Pappe gehört ins Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Der Artikel darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling bei einer Sammelstelle für Elektronikschrott oder einem Recyclingzentrum abgegeben werden. Batterien/Akkus sind kein Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle in der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

 Mit der CE-Kennzeichnung auf seinen Produkten erklärt der Inverkehrbringer, dass alle rechtlichen Anforderungen für diese Produkte erfüllt werden. Vor Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Produkt ist eine Konformitätsbewertung und die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung erforderlich.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklarungen/94375.pdf>

Importeur: MACMA, Frankenstr.146, DE-90461 Nürnberg.

reg.no.:72005675



Instructions for use Article 94375, Table lamp

This article is intended for indoor lighting.
Other applications are not permitted.

Included in the scope of delivery:

- Table lamp
- Charging cable
- Instructions for use

Operation:

Connect the charging cable to the lamp and your computer or another suitable charger.
Charge the lamp for at least 8 hours during the first charging process.
The on/off switch is located on the underside. Press it to switch the lamp on/off.


Safety instructions, care and maintenance:

- Keep the device away from extremely high and low temperatures, direct sunlight and water, moisture and liquids.
- Do not use abrasive cleaning agents or sharp objects. Do not attempt to repair or dismantle the device yourself or disassemble it yourself. Keep the appliance free of dust, lint, etc.
- Keep out of the reach of children.
- Do not throw the appliance into a fire (risk of explosion)
- Do not attempt to dismantle the appliance.
- Repairs to electrical appliances should only be carried out by a qualified electrician.
- Do not use the appliance when it is wet to minimise the risk of electric shock, explosion or self-harm.
- Do not use if the appliance has been dropped or damaged.
- In the event of smoke, unusual noises or excessive heat, move the device and battery to a safe place outdoors. In the event of a fire, extinguish and cool with sufficient water and, if in doubt, alert the fire brigade. Lithium-ion batteries can continue to reignite for a long time after extinguishing. For this reason, store the extinguished battery/device in a basin of water or other suitable container even after extinguishing.
- Do not cover the lamp during operation and do not place it on flammable materials.

Troubleshooting:

If the light does not light up after pressing the on/off button, Please check whether the battery is charged and, if necessary, connect the lamp to a suitable charger using the cable supplied. Make sure that the connections are plugged in correctly.

Battery information and technical specifications:

Battery type: Li-Ion 18650
Battery voltage: DC 3.7V 
Capacity: 800mAh
Battery weight: 29g
Lamp type: LED
Battery dimensions: 6.5x1.8cm
Chemical composition: Lithium manganite, steel jacket, lithium hexafluorophosphate, graphite, copper, aluminium, Nafion® NR50, acetylene black
No critical raw materials over 0,1% mass proportion known.


Fire extinguishing agent: Water

Production date: July 2024
Battery importer: MACMA, Frankenstr.146, DE 90461 Nuremberg, www.macma.de, info@macma.de
Geographical location of the battery production factory: Henan Province, China
Number of charging cycles: approx. 800
Charging time: 8 hours
Operating time after full charge: 12 hours



Disposal:

Dispose of the device in accordance with the regulations applicable in your country, regulations in your country. Paper/cardboard should be disposed of in waste paper, foil in the collection. The article must not be disposed of with normal household waste must be taken to a collection point for electronic waste or a recycling centre. collection point for electronic waste or a recycling centre. Batteries/rechargeable batteries are not household waste and must be disposed of at a collection point in the city, municipality or retailer.

 By adding the CE marking to its products, the distributor declares that all legal requirements for these products are fulfilled. Before adding the CE marking to the product, a conformity assessment and the issue of an EU declaration of conformity are required.

Disposal of waste:

The item has to be disposed according to the waste disposal regulations valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.

The Declaration of Conformity for this product can be found at:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklarungen/94375.pdf>

Importer: MACMA, Frankenstr.146, DE-90461 Nürnberg.

reg.no.:72005675

